

# Återställning av batteri

## Syfte

Om babyn inte har något mer batteri (alla lamporna släcks) när den har kopplats ifrån laddaren eller om det inte lyser när den är kopplad till laddaren så kan det vara möjligt att batterierna behöver en enkel återställning.

## Förutsättningar

- Baby
- Nyckeln till batteriluckan
- Phillips stjärnskruvmejseln
- Laddare

## Steg att utföra

Instruktioner till återställning av batterier:


1. Ta bort batteriluckan på Babyn med instruktörsnyckeln.



2. Ta bort de två skruvarna som håller plastkåpan med en liten Phillips stjärnskruvmejsel. En är ovasidan och den andra är bakom lamporna.



3. Ta bort plastkåpan genom att trycka på de gröna batterierna.
4. Följ kablarna från batterierna till två små vita pluggar.



5. Ta bort dessa i två minuter. Om pluggarna är för svåra att ta ut så dra i kablarna.
6. Sätt tillbaka plastkåpan och sätt på batteriluckan och koppla Babyn till laddaren.
7. De röda och gröna lamporna blinkar tills att den gröna lyser (kan ta upp till 20 minuter). Periodvis så kommer även gula lampor att börja blinka.
8. Om inga lampor lyser eller om den gröna inte lyser så kontakta Produkt Support så de kan avgöra om dina batterier behöver ersättas eller kan erbjuda andra alternativ.